



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Kategoria produktu: **DONICA METALOWA**

1. Instrukcja montażu i instalacji	<ol style="list-style-type: none">1. Doniczka metalowa jest gotowa do użycia zaraz po wyjęciu z opakowania. Przed pierwszym użyciem upewnij się, że doniczka nie posiada żadnych uszkodzeń, takich jak wgniecenia, zadrapania czy ostre krawędzie.2. Umieść doniczkę na stabilnej i równej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia się. W przypadku doniczki przeznaczonej do zawieszenia, upewnij się, że mocowanie jest odpowiednio dopasowane do materiału ściany.
2. Instrukcja dotycząca konserwacji	<ol style="list-style-type: none">1. Regularnie usuwaj kurz i brud z doniczki metalowej za pomocą suchej ściereczki lub gąbki. W przypadku trudniejszych zabrudzeń, używaj delikatnych środków czyszczących przeznaczonych do metalu.2. Jeśli doniczka metalowa znacznie rdzewieć, użyj szczotki drucianej, aby usunąć rdzę, a następnie przetrzyj ją suchą ściereczką. Możesz także zastosować specjalne preparaty do usuwania rdzy, aby zapobiec dalszemu niszczeniu powierzchni.3. W przypadku uszkodzenia powłoki ochronnej (np. farby), warto pomalować doniczkę specjalną farbą ochronną do metalu, aby zabezpieczyć ją przed dalszym rdzewieniem.4. Jeśli doniczka jest używana na zewnątrz, regularnie sprawdzaj jej stan. W przypadku zauważenia pierwszych oznak korozji, natychmiast przeprowadź czyszczenie i zastosuj preparaty ochronne, które zapobiegą dalszemu niszczeniu.
3. Instrukcja dotycząca bezpiecznego użytkowania	<ol style="list-style-type: none">1. Doniczki metalowe mogą mieć ostre krawędzie. Zachowaj ostrożność, aby nie skaleczyć się podczas kontaktu z krawędziami. Jeśli zauważysz ostre miejsca, użyj papieru ściernego lub pilnika, aby je zaokrąglić.2. Metalowa doniczka może ulec zniekształceniu, wgnieceniu lub pęknięciu, jeśli zostanie upuszczona. Należy zachować ostrożność podczas przenoszenia, szczególnie gdy jest pełna ziemi i roślin.3. Doniczka metalowa może rdzewieć pod wpływem wilgoci, dlatego unikaj jej długotrwałego kontaktu z wodą. Jeśli doniczka jest używana na zewnątrz, warto regularnie sprawdzać stan powierzchni, szczególnie w okresie deszczowym.4. Metal może nagrzewać się pod wpływem słońca, co może prowadzić do przegrzania roślin. W zimie metal może łatwiej ulegać korozji w wyniku wilgoci i mrozu. Z tego powodu doniczki metalowe powinny być ustawione w odpowiednich warunkach.
4. Instrukcja dotycząca utylizacji	<ol style="list-style-type: none">1. Doniczki metalowe mogą być poddane recyklingowi. Upewnij się, że segregujesz odpady zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi metali. Wiele doniczek metalowych można oddać do punktów zbiórki metali.2. Jeśli doniczka metalowa jest zniszczona, np. porzewiała lub wgnieciona w sposób, który uniemożliwia jej dalsze użytkowanie, powinna zostać zutylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.3. Przed wyrzuceniem doniczki, upewnij się, że została ona opróżniona z ziemi i roślin. Pozwoli to na łatwiejsze przetworzenie pojemnika w procesie recyklingu.

EUROFIRANY™ B.B. Choczyńscy Spółka Jawna
ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec
KRS 0000246287
NIP 553-233-66-25
REGON 240238276
tel. +48 33 865 23 66/fax. +48 33 865 25 01
e-mail: eurofirany@eurofirany.com.pl
www.eurofirany.com.pl